

# STARWIND®

## Инструкция по эксплуатации SSW2111



Сэндвичница электрическая

- 1 — Индикатор включения (красный)
- 2 — Индикатор нагрева (зеленый)
- 3 — Ручка
- 4 — Замок
- 5 — Рабочая поверхность



# Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать устройство к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Во время работы устройство выделяет большое количество тепла и должно находиться на достаточном удалении от мебели и прочих предметов во избежание их повреждения.
- В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности. Рекомендуется устанавливать устройство на специальный жаропрочный коврик или подставку.
- Не переносите прибор, держа его за провод.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не допускается использование прибора вблизи ванны, раковины и прочих емкостей, заполненных водой.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае если устройство упало в раковину, ванну или любую другую емкость, заполненную жидкостью, первым делом выключите прибор из розетки.
- Всегда отключайте прибор из сети перед в случае прекращения использования

- или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
  - Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
  - Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
  - Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
  - Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
  - Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
  - Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо дать ему остыть.
  - При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого шнура вокруг устройства.
  - Никогда не оставляйте включенное в сеть устройство без внимания. Всегда отключайте устройство от сети, когда покидаете помещение, где оно эксплуатируется.
  - Будьте осторожны: в процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с рабочими поверхностями и корпусом устройства.
  - Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами. При необходимости используйте деревянные или силиконовые лопатки.

## Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

# Эксплуатация устройства

*Внимание!*

В процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с частями устройства, на которых присутствует маркировка



При первом включении допустимо появление постороннего запаха, звука и дыма, связанного с первым нагревом некоторых деталей устройства. Это нормально. Спустя короткий период времени это прекратится.

Перед тем как использовать устройство первый раз рекомендуется помыть рабочую область и осуществить первый цикл прогрева устройства без помещённых в него продуктов. После завершения первого цикла нагрева выключите устройство из розетки и после его остывания ещё раз помойте рабочую область.

1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-5 раздела «Подготовка к работе» настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Подготовьте продукты.
3. Подключите устройство в розетку. При этом устройство должно быть в закрытом положении. Загорятся оба световых индикатора.
4. При достижении необходимой температуры зелёный индикатор погаснет.
5. Откройте устройство и равномерно разместите продукты.
6. Закройте устройство и ожидайте готовности продукта.
7. Во время работы устройство само регулирует температуру, включая и выключая нагрев. Не горящий зеленый индикатор свидетельствует о необходимой для приготовления продуктов температуре, горящий – об очередном нагреве устройства.
8. После приготовления извлеките продукты при помощи деревянной или силиконовой лопатки.
9. После извлечения продуктов закройте устройство, дайте ему остыть, после чего при необходимости промойте в соответствии с рекомендациями, данными в разделе «Очистка» настоящей инструкции по эксплуатации.
10. В перерывах между эксплуатацией храните устройство в закрытом виде.

*Рекомендации:*

Время приготовления горячих бутербродов – 3-4 минуты. При условии, что толщина кусков хлеба не будет превышать 1 см.

Время приготовления мяса или рыбы может варьироваться в зависимости от типа мяса, толщины куска и желаемой степени прожарки.

## Очистка

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Убедитесь в том, что устройство полностью остыло.
- Не допускается мойка устройства под краном.
- Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
- Рабочую область и внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
- Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.

- ▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- ▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- ▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- ▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- ▶ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- ▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

## Для заметок

## Комплектация:

- Сэндвичница электрическая – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт

**Сэндвичница электрическая**

**Напряжение:**

220 – 240 В, ~50 Гц

**Мощность:**

700 Вт

**Произведено в Китае**

**Изготовитель:**

Cuori Electrical Appliances (Group) Co.,Ltd  
No.48 Developing Road, Zhouxiang Town, Cixi City,  
Zhejiang, China

**Импортер:**

ООО Хаскел  
105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15  
ИНН 7719269331  
ОКПО 14574070

